

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

№ Дет.	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт.
1.1	Бок левый	1800x300	1
1.2	Бок правый	1800x300	1
2	Дно	368x300	1
3	Полка	368x300	2
4	Полка вкладная	366x297	3
5	Цоколь	368x80	1
6	З/стенка ДВП <u>в тон</u>	1716x198/198	1

СПИСОК ФУРНИТУРЫ:

Наименование	Кол-во, шт.
Конфирмат	14
Заглушка на конфирмат	14
Подпятник	6
Полкодержатель	12
Гвоздь	40
Ключ сборочный	1

Мебельная фабрика «Мастер»

www.mstmebel.ru

Стеллаж «АВАНТ-4»



Габаритные размеры

Ширина 400 мм
Глубина 300 мм
Высота 1800 мм

Внимание! Перед сборкой мебели в домашних условиях внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и проверьте наличие деталей и фурнитуры по таблицам комплектации.

ПОРЯДОК СБОРКИ:

*ВНИМАНИЕ!!! МЫ РЕКОМЕНДУЕМ, ЧТОБЫ СБОРКУ МЕБЕЛИ
ОСУЩЕСТВЛЯЛ СПЕЦИАЛИСТ!!!*

1. На нижние торцы деталей № 1 – бок установите на гвозди подпятники.
2. К детали № 2 – дно закрепите на конфирматы деталь № 5 – цоколь. На цоколь установите подпятники.
3. Соберите каркас из деталей №№ 1, 2, 3. Для этого совместите технологические отверстия на деталях и вкрутите конфирматы.
4. Закрепите заднюю стенку деталь № 6 на гвозди. Перед креплением убедитесь в том, что деталь № 3 – крыша находится относительно деталей № 1 –бок под прямым углом.
5. Установите на полкодержатели детали № 4 – полка съёмная на нужной высоте.
6. Закройте конфирматы заглушками.

* - В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в конструкции изделий не отраженные в настоящей инструкции и не влияющие на функциональные качества изделий.

* - Корпус универсален, подготовлен к установке фасадов моделей Авант-1,2,3.
В местах для крепления петель к корпусу имеются технологические наметки.

СХЕМА СБОРКИ:

